



Индикатор состояния

Не горит: отсутствует электропитание; силовой кабель не подключен.

Горит зеленым цветом: система MimioVote подключена и получает электропитание; программное обеспечение MimioStudio™ работает.

Мигает зеленым цветом: система MimioVote подключена и получает электропитание; программное обеспечение MimioStudio не работает.

Горит желтым цветом: система MimioVote подключена и получает электропитание. Система MimioVote устанавливает связь с приемником MimioHub.

В комплект поставки системы голосования MimioVote™ входит зарядная станция, в которой могут храниться все устройства MimioVote. Любой пульт можно вставить в один из слотов станции, и ему автоматически будет присвоен номер этого слота. Нет необходимости искать собственный слот для каждого пульта!